

Feutrine
Carton
Papier
Felt
Cardstock
Paper



18002044

Contient :
Contains
Bevat :
Enthält:

4 plaques+1 tapis
4 plates + 1 mat
4 platen+1 mat
4 Platten + 1 Unterlage

Gratis • Free
2 formes à découper
2 cutout
2 snijvormen
2 Stanz-Schablonen

+ Mode d'emploi
How to use
Gebruiksaanwijzing
Handbuch

Pour/for voor/für
A4
Papier
Paper

Plaques de remplacement / Replacement plates
Ersatzplatten / Vervangingsplaten

<p>Plaque / Pad C Plaque de découpe pour papiers standards (max 200 gr) <i>Cutting Pad for standard paper Die applicable to 200gsm papers.</i> Plaat voor snijsjablonen met papieren max (200 g/m²) <i>Schneidematte für Standardpapier (max. (200 g/m²))</i></p>		<p>Plaque / Pad SP Plaat / Platte SP Permet d'utiliser les pochoirs de découpe et d'embossage des marques Sizzix et Provo Craft <i>Allows to use the Die Cut of Sizzix and Provo Craft</i> Kan ook gebruikt worden met snij- en embossingsjablonen van Sizzix en Provo Craft <i>Standard Stanzplatte zum Gebrauch von Sizzix und Provo Craft Stanzschablonen mit der Happycut</i></p>	
<p>Plaque / Pad D Plaat / Platte D Plaque pour les pochoirs de découpe des papiers épais de 80 à 400gr/m² et le feutre max 2mm <i>For thick paper die, used with 400 g paper - felt 2 mm</i> Plaat voor snijsjablonen met dikke papieren (80 tot 400gr/m²) en vilt (tot max. 2mm) <i>Schneidematte für dickes Papier/Karton bis zu 400gr/m²/Schaumstoff, Tuch oder Filz mit max. 2 mm Dicke</i></p>		<p>Plaque / Pad A Plaat / Platte A Plaque de base pour toutes les utilisations <i>Pad for all kind of Die Embossing</i> Basisplaat voor alle gebruik <i>Standard Platte zum Gebrauch mit der Happycut</i></p>	
<p>18002055</p>	<p>18002052</p>	<p>18002051</p>	<p>18002050</p>

Pour découper et/ou gaufrer du papier et du carton jusqu'à 200 gr/m² (400gr/m² à tester selon le papier) et découper de la feutrine jusqu'à 2 mm

To cut out and/or emboss paper and cardboard up to 200 gr/m² (before make a test with paper 200 to 400gr/m²) and cut felt up to 2 mm

Om papier en karton tot 200gr/m² uit te snijden en/of te embossen (400gr/m² moet getest worden volgens het papier) en om vilt tot 2 mm uit te snijden

Zum Stanzen und/oder Prägen von Papier und Karton bis zu 200 gr/m² (400gr/m² zu testen je nach dem Papier) und zum Stanzen Filz bis zu 2 mm


Tutos Démon
Idées
www.artemio.be

Feutrine : Coupe
Felt : Cutting
Vilt : snijden
Filz : Stanzen

Papier : Coupe et/ou embosse
Paper : Cutting and/or embossing
Papier : Snijden en/of embossen
Papier : Stanzen und/oder Prägen

Carton : Coupe et/ou embosse
(A tester selon la qualité du papier)
Cardboard : Cutting and/or embossing
(Before make a test with paper 200 to 400gr/m²)

Carton : Snijden en/of embossen
(om te testen volgens het papier)
Cardboard : Stanzen und/oder Prägen
(nach dem Papier versuchen)



Découper / Die cut
Snijden / Stanzen

Gaufrer / Emboss
Embossen / Prägen

Découper et gaufrer
Die cut and emboss
Snijden en embossen
Stanzen und Prägen

Pour utiliser la Happycut avec des pochoirs de découpe d'autres marques il faut combiner les plaques comme suit :
To use the machine with other brands of dies makes it necessary to combine the pads as follows:
Om de Happycut met snijsjablonen van andere merken te gebruiken moeten de platen als volgt geplaatst worden:
To use the machine with other brands of dies makes it necessary to combine the pads as follows:

- A + C : Quickutz, Jeart, Joycraft, Spellbinders**
- A + SP : Provo Craft, Sizzix**
- Pour couper le tissu (faites un test au préalable) / To cut fabrics (make a test)**
Om stof uit te snijden (moet getest worden) / Zum stanzen Stoffe (zu testen je)
- A + papier/papier 200gr + stof/Stoffe + C**
- A + papier/paper 200gr + tissu/fabrics /stof/Stoffe + C**